

Κάμερα αναπτήρας

Η κάμερα-αναπτήρας έχει κάμερα υψηλής ανάλυσης και μπορεί να καταγράψει ήχο. Έχει λειτουργία κυκλικής εγγραφής, δηλαδή όταν τελειώνει ο διαθέσιμος χώρος στον δίσκο σβήνει τα παλαιότερα αρχεία καταγραφής και γράφει νέα δεδομένα στην θέση τους. Η κάμερα δεν φαίνεται και δεν έχει βαθούλωμα στο σημείο που βρίσκεται. Διαθέτει διακόπτη αναπτήρα και όντως μπορεί να βγάλει θερμότητα.

- 1 . Κατά την διάρκεια της λειτουργίας βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα SD.**
- 2 . Κατά την διάρκεια της εγγραφής μην πατάτε το κουμπί του αναπτήρα γιατί θα σταματήσει την εγγραφή.**
- 3 . Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολή την λειτουργία του αναπτήρα.**
- 4 . Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει την συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε.**

Οδηγίες χρήσης

--- Φροντίστε η συσκευή να έχει επαρκή μπαταρία για να λειτουργήσει.

--- Αφαιρέστε το καπάκι του αναπτήρα και κάτω από την εξοχή USB στο σώμα της αναπτήρας-κάμερα τοποθετήστε την κάρτα MicroSD σπρωχνωντάς την με ένα αντικείμενο (π.χ. στυλό).

--- Ο πάτος του αναπτήρα λειτουργεί σαν κουμπί. Κρατήστε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο τον πάτο του αναπτήρα για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί θα κάνει μια δόνηση.

--- Στην συνέχεια, πατήστε για ένα δευτερόλεπτο τον πάτο για να ξεκινήσει η εγγραφή. Όταν ξεκινήσει η εγγραφή η συσκευή θα κάνει δυο διαδοχικές μικρές δονήσεις.

--- Για να σταματήσετε την εγγραφή και να κλείσετε την συσκευή κρατήστε τον πάτο πατημένο για 2 δευτερόλεπτα. Όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί θα κάνει μια δόνηση.

--- Τα βίντεο που έχετε καταγράψει μπορείτε να τα δείτε αφαιρώντας το καπάκι του αναπτήρα από την συσκευή και συνδεοντάς την USB εξοχή της σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

--- Από ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορείτε να ρυθμίσετε και την ώρα της συσκευής σωστά, ώστε να αναγράφεται η σωστή ώρα πάνω στα βίντεό σας.

--- Ρύθμιση ώρας :

---- Αφού έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης και έχετε ενεργοποιήσει τουλάχιστον μια φορά την κάμερα, αφαιρείτε το καπάκι του αναπτήρα και

συνδέετε το σώμα της συσκευής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας μέσω της εξοχής USB που διαθέτει μπροστά. Ψάξτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την καμερά σας που θα φαίνεται σαν να είναι μονάδα εξωτερικής αποθήκευσης USB. Εκεί θα βρείτε ένα αρχείο με όνομα TIME.TXT. Αφού το ανοίξετε θα τροποποιήσετε την ημερομηνία που αναγράφει κρατώντας το ίδιο ακριβώς μοτίβο.

---- Δηλαδή : Αν το αρχείο αναγράφει

χρονολογία,παύλα,μήνας,παύλα,ημέρα,κόμμα,ώρα,άνω και κάτω
τελεία,λεπτά, άνω και κάτω τελεία,δευτερόλεπτα,κενό

τότε εσείς θα πειράξετε τον αριθμό της χρονολογίας (4 ψηφία), τον μήνα (2 ψηφία) κλπ χωρίς να αλλάξετε το μοτίβο του αρχείου (π.χ. να αφαιρέσετε κάποια παύλα ή να σβήσετε κάποιο κενό). Η ώρα γράφετε σε ψηφιακή μορφή και οι μήνες και οι ημέρες πρέπει να διατηρούν τον αριθμό των ψηφίων τους π.χ. ο μήνας Φεβρουάριος δεν γράφετε ως 2 αλλά ως 02.

Παράδειγμα : 2020-06-12,23:59:59

---- Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε την κάμερα στον υπολογιστή σας θα βρείτε το αρχείο με μια ημερομηνία διαφορετική από αυτή που θέσατε. Η ημερομηνία που θέσατε έχει καταγραφεί στην μνήμη της κάμερας και η ημερομηνία στο αρχείο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ημερομηνία που η κάμερα καταγράφει πλέον. Πειράξτε το αρχείο μόνο αν θέλετε να ξαναλλάξετε την ημερομηνία όπου και θα ακολουθήσετε την προηγούμενη διαδικασία.

--- Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μη αναγνώρισης της κάμερας από τον υπολογιστή, αποσυνδέστε την και ξανασυνδέστε την με χρονική διαφορά 30 δευτερολέπτων κάθε φορά, μέχρι να αναγνωριστεί από την Η/Υ.

--- Τα αρχεία βίντεο σας βρίσκονται στον φάκελο VIDEO.

--- Για την καλύτερη αναπαραγωγή των βίντεο χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής VLC ή κάντε δεξί κλικ και άνοιγμα με Google Chrome.

--- Όποτε αφαιρείτε την κάμερα από την υπολογιστή σας φροντίστε να κάνετε "ασφαλή εξαγωγή" (δεξί κλικ στον δίσκο > "εξαγωγή").

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Τύπος video : AVI/MOV

Ανάλυση : 1920*1080p

Αναλογία : 4:3

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα :

Windows(me/2000/XP/2003/Vista/7/8/10), MacOS, Linux.

Αντοχή μπαταρίας : Περίπου 1 ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! :

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ("κάμερα" ή "αναπτήρα" καθώς και όλο τον εξοπλισμό που συνοδεύεται μαζί) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Θερμοκρασία λειτουργίας : Θερμοκρασία δωματίου. Η κάμερα ίσως να μην λειτουργήσει σωστά σε θερμοκρασίας μεγαλύτερες του ανθρώπινου σώματος.

Υγρασία : Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους με υπερβολική υγρασία ή σε χώρους με κίνδυνο να βραχεί. Η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη.

Έκθεση σε ήλιο : Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κάτω από ακραίες καταστάσεις ηλιακής ακτινοβολίας.

Σκόνη : Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υπερβολικά σκονισμένα περιβάλλοντα.

Ανακύκλωση : Παρακαλούμε πετάξτε την κάμερα στην ανακύκλωση συσκευασιών και όχι στους κανονικούς κάδους. Μην κάψετε τη κάμερα.